





Lista e Kontrollit per Shoferet dhe Operatoret e Transportit Para sezonit dimeror



Pieset elektrike

Ripi i Aksesoreve

- ✓ Inspekti rripin per ndonje gomine te care apo te holluar (nje rrip mund te krijet nen temperature ekstreme).
- ✓ Kontrollo rripin e tensionin e rripit (nje rrip i lire mund ul prodhimin e dinamos dhe te thaje baterite).

Lidhjet elektrike

- ✓ Kontrollo lidhjet elektrike midis mjetit dhe rimorkios.

Bateria

- ✓ Kontrollo karikimin e baterise, pasi ndezjet ne mot te ftohte e bejne baterine te punoje me më shumë vështirësi.

Dinamoja

- ✓ Kontrollo sasine e karikimit te dinamos kur sistemi eshte nen ngarkese te plote me te gjitha pajisjet e ndezura.

Gomat

Gomat e Dimirit

- ✓ Perdo goma dimri qe mbajen shenjen M+S, M.S ose M&S (ata ofrojne terheqje dhe kontroll me te mire ne kushte te ndryshme dimerore, vecanerisht kur udhetohet ne balte apo bore).
- ✓ Vendos goma dimri te pakten ne aksin aktiv (shih kerkesat kombetare).

Presioni i gomave

- ✓ Fryni ne menyre korrekte gomat per nje treheqje, distance frenimi dhe drejtimi me te mire (temperaturat e ftohta te dimrit zakonisht e ulin presionin e gomave).
- ✓ Ndiq rekomandimet e presionit te permendura ne manualin e perdomit.

Likuidet

Radiatori

- ✓ Inspekti kushtet e radiatorit, tubat dhe hapjen dhe/ose mbylljen e termostatit.

Antifrina

- ✓ Mbush antifrine n e s e eshte e nevojshme ssary, duke perodrur raportin e antifrizes se rekomanduar nga prodhuesi
- ✓ Perdonje tester per te kontrolluar lengun perpiken e tij te ngrirjes kur motori eshte i ftohte.

Lengu i larjes se xhamit te pare

- ✓ Perdonje leng larje te xhamit te pare qe nuk ngrin ne temperature te ulta.

Nivelet e lengjeve te pjeseve transmetuese te fuqise

- ✓ Perdon vaj te nje cilesie te larte (efektive ne mbrojtjen e motorit dhe kambios ne situate te ndezjes ne te ftohte).

Vaji dhe filtri i vajit

- ✓ Perdon vajin e rekomanduar nga prodhuesi i mijeti dhe kontrollo nivelin e vajit manualisht.

Fisheku i tharjes se ajrit

- ✓ Zevendesoje nese nevojitet.

Ndaresi i ujit

- ✓ Shkarko ndaresin e ujit ne sistemin e ushqimit.

Pajisje te ndryshme

Ne rast incidenti/aksidenti


- ✓ Gjithmone mbaj kuti te ndihmes se shpejte, nje harte, nje akull- gerryese, nje furca bore, nje elektrik, , nje trekendesh lajmerimi, sinjale drite, nje kavo terheqese dhe nje kabull ndezes, nje lopate, nje thes rere, nje bataniqe, doreza dimri dhe nje telefon celular.

Sistemi ndihmes i ngrohjes se kabines

- ✓ Kontrollo nese sistemi punon korrektesisht.

Gjate sezonit dimeror

**Shoferet duhet te ushtrojne kujdes shtese
kur ngasin ne rruge me bore apo akull!**



Gomat

- ✓ Kerkohet nje minimum trashesie gome (shih kerkesat kombetare).
- ✓ Sigurohu qe mjeti te jete i pajisur me zinxhire te duhur bore.




Pastrimi

- ✓ Pastro te gjithe boren dhe akullin nga mjeti juaj. Kjo do t'ju ndihmoje te shmaguni shtresat e akullit qe te bien nga mjeti dhe te krijojne veshtiresi per mjetet mbapa jush.



Fushepamja

- ✓ Mbaj xamin e perparme, fshireset, pasqyrat dhe feneret e paster dhe pastroi ata nga bora dhe akulli.
- ✓ Sigurohu qe gominat e fshireve te jene ne gjendje te mire per te pastruar plotesisht xamin tuaj. Kripa rrugore dhe skorja mund te zbehin fushpamjen.



Ndriçimi

- ✓ Kontrollo te gjitha sistemet e ndriçimit, dritat kryesore te shkurtra apo te gjata, indikatoret dhe dritat e mbrapme, te cilat mund te erresohen nga bora dhe akulli.

Aspirimi

- ✓ Mbaj vendet e ventilimit larg gjetheve, bores dhe akullit, duke u kujtar edhe per sistemin tuaj ngrohes.

Kjo liste kontrolli u mundesua per ju nga **Akademja IRU**, ana trajnuese **Unionit te Transportit Nderkombetar Rrugor** (IRU).

Shif programin tone te trajnimit ne www.iru.org/academy